

# ご使用前に必ずお読みください

このチラシは取扱い説明書と一緒に大切に保管してください

## ご使用について

・**キャップは回さずに真っ直ぐ引き抜いてください**

**(ひねってキャップを外すと、電池ボックスが緩んだ状態になり  
浸水の原因となります)**

・本体の持ち方によってブラシの振動の大きさや音が変わることがありますが、異常ではありません

## 動作スイッチの押し方

- ・動作スイッチを指のはらでしっかりと押し込む
- ・軽く押しただけでは押ししている間しか動かない場合があります
- ・爪で押さない（ゴム破れの原因となります）

## 水洗いについて

・電池カバーが閉じていることを確認する  
（電池カバーを取り付けていない状態や  
しっかりロックされていない場合に  
水洗いをする、本体に水が入り  
故障の原因となります）



## 電池について

・電池ボックスに単4形アルカリ乾電池をしっかり装着してください  
（しっかり装着されていない場合、動作不良の原因となります）